

ТЪРСАЧКА – ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПРЕДАВАНИЯ ПО КЛЮЧОВА ДУМА

1. Достъп до приложението

- **Директен достъп** – чрез бутона **ТХТ** – приложението е достъпно от менюто за Сегашно и следващо събитие, Справочник, Любими, Радио
- **Достъп от менюто** – **MENU > Търсене**

2. Основни принципи на работа на търсачката

- Търси по въведени думи (една и повече) в описанията на събитията (т.н. EPG данни)
- Думите трябва да са въведени в полето за търсене
- Въвеждането на думи става по три начина:
 - Избор от последните 7 въведени думи
 - Чрез т.н. SMS клавиатура (позната ви от мобилните апарати)
 - Чрез виртуална клавиатура
- Търсенето започва чрез натискане на **жълт** бутон
- Търси се едновременното присъствие на всички думи
- Търси се и по синоними на 100-те най-често срещани думи в данните (напр: новини – news, новости)
- Резултатът от търсенето позволява избор на текущите събития за гледане или планиране за бъдещите

3. Детайли в менюто за Търсене на предавания:

- **Зелен** бутон – преместване на фокуса от списъка с последно въведени думи към виртуалната клавиатура, и обратно
- **Червен** бутон – еднократното му натискане изтрива един символ в полето за търсене
- **Жълт** бутон – осъществява търсене при въведена дума
- Бутон **ВАСК** – излиза от приложението
- **Син** бутон – сменя езика на клавиатурата от български на английски и обратно. Клавиатурите на български и английски са подредени по следния начин:


SMS клавиатура - кирилица

1 ,.-	2 АБВГ	3 ДЕЖЗ
4 ИЙКЛ	5 МНОП	6 РСТУ
7 ФХЦЧ	8 ШЩЪЫ	9 ЪЭЮЯ
	0 _	

SMS клавиатура – латиница

1 ,.-	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0 _	

4. Детайли за Резултати от търсенето





- Резултатите се визуализират в 5 колони:
 - име на предаването
 - начало на предаването
 - продължителност на предаването (време)
 - жанр на предаването
 - канала, по който се излъчва предаването
- Изобразяват се първите 40 резултата
- **P-** бутон – премества маркера с 8 позиции надолу
- **P+** бутон – премества маркера с 8 позиции нагоре
- **Червен** бутон – вика приложение **Радио**
- **Зелен** бутон – вика меню **Планирани**
- **Жълт** бутон – вика **Всички** канали
- **Син** бутон – вика **Любими** канали
- **VOD** бутон – вика меню **Записани**
- Може да планирате дадено предаване за гледане (с **OK**) или за запис (с REC )
- Бутон **ВАСК** – връща към менюто за Търсене на предавания
- Можете да получите допълнителна информация за дадено предаване, когато натиснете бутона **INFO**.

PVR – ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАПИС НА ПРЕДАВАНИЯ






1. Ограничения (условия) при ползване на blizoo PVR с ADB устройство

- Минималният обем памет на устройството, върху което ще се записва съдържание, е 4GB
- Файловата система, която се използва при запис е специална и съдържанието не може да се разглежда на компютър
- Не могат да се правят едновременни записи на повече от едно предаване.
- Докато се осъществява запис не може да се гледа съдържание извън групата канали, в която е записвания



2. Бърз запис на предаване

1. Бърз запис е този, който се извършва докато гледате текущо предаване.
2. Докато гледате предаване натиснете бутона REC .
3. В горния десен ъгъл на екрана ще се появи червена точка. Това означава, че предаването се записва в момента.
4. Записът ще продължи да се осъществява, докато не го спрете. За да спрете записа натиснете .
5. Направеният запис е съхранен в меню Записани. За бърз достъп до това меню натиснете .
6. Докато се осъществява запис можете да ползвате функциите за превъртане върху записващото се съдържание – за целта използвайте бутоните  .


3. Запис с отместване на времето (Timeshift)


1. Тази функция позволява да спрете картината, докато гледате дадено предаване и след известно време да продължите да гледате от там, от където сте я спряли.
2. Докато гледате предаване натиснете бутона .
3. Картината ще „замръзне“ и в горния десен ъгъл ще се появи червена точка.
4. За да стартирате картината натиснете отново бутона .
5. Докато картината тече на екрана ще се появи плъзгач, който показва колко време се намирате назад от „живата“ (текуща) картина.
6. Докато гледате предаването, което е било записано назад във времето, можете да използвате бутоните  , за да превъртите буферизираното съдържание напред или назад.
7. За да се върнете към „жива“ картина натиснете бутона .


4. Планиран запис

1. Функцията ви позволява да планирате бъдещо събитие за запис.
2. Когато сте на бъдещо събитие в меню за Сегашно и следващо събитие, Резултати от търсене или ТВ Справочник, натиснете бутона REC .
3. На екрана ще се появи съобщение, че предаването е планирано за запис.
4. Една минута преди започване на записа на екрана ще се появи напомнящо съобщение.
5. При възникнал конфликт между планирани за запис и за гледане предавания на екрана се изобразява диалог с няколко опции и действие по подразбиране в зависимост от конфликта.
6. Направеният запис е съхранен в меню Записани. За бърз достъп до това меню натиснете .

5. Управление на записаното съдържание

 - достъп до меню Записани


 - превъртане на съдържанието назад. Повторно натискане променя скоростта.

 - превъртане на съдържанието напред. Повторно натискане променя скоростта.

 - пускане или временно спиране (пауза) на съдържание

 - спиране на съдържание

 - заключване/отключване на записано съдържание

 - изтриване на съдържание

6. Настройки на запис

1. Натиснете бутона **MENU**
2. Изберете **Настройки** и натиснете **OK**
3. Изберете **Настройки за запис** и натиснете **OK**
4. Имате възможност за избор на следните опции, използвайки стрелките < > :
 - a. Определяне на минимално място за запис
 - b. Определяне на време за запис преди и след предаването
 - c. Определяне на време за продължителност на Timeshift функцията



d. Определяне на време за интервал на прескачане

7. Форматиране на външното устройство за запис – ВАЖНО! При форматирате ще загубите цялата налична информация, на всички дялове!

5. Натиснете бутона **MENU**
6. Изберете **Настройки** и натиснете **OK**
7. Изберете **Инсталиране** и натиснете **OK**
8. Въведете ПИН код (0000)
9. Изберете **USB форматиране** и натиснете **OK**
10. Маркирайте **ДА** и натиснете **OK** за потвърждение